

The logo for Astron, featuring the word "ASTRON" in white, uppercase, sans-serif font, centered within a solid black rectangular background.

Astron GPS

Notice d'utilisation simplifiée

Désactivation du mode avion

L'aiguille indicatrice située à 10h est face au symbole avion.

Appuyer une fois sur le poussoir en haut à droite, attendre l'arrêt de l'aiguille du compteur situé à 10h.

Appuyer 3 secondes sur le poussoir du bas.

L'aiguille indicatrice va se placer face à la lettre E sans énergie, ou F plein d'énergie, nous ne sommes plus en mode avion.

Même démarche pour enclencher ce mode avion.

Détection des satellites pour la mise à l'heure par GPS

Appuyer environ 6 secondes sur le poussoir en haut à droite, attendre que la trotteuse se place sur 6h avant de relâcher la pression sur le poussoir.

La trotteuse indiquera le nombre de satellites captés (ex : trotteuse sur 20 secondes pour 4 satellites, sur 35 secondes pour 7 satellites...).

Puis la trotteuse se positionnera sur Y pour indiquer une réception possible, ou sur N pour une réception impossible.

Si le résultat est positif, les aiguilles se déplacent et retrouvent l'heure d'hiver du fuseau concerné.

Mise à l'heure d'été /hiver

Appuyer une fois sur le poussoir en haut à gauche.

L'aiguille du compteur située à 10h se déplace face au symbole DST /off.

Appuyer 3 secondes sur le poussoir du bas.

L'aiguille du compteur située à 10h se déplace face au symbole DST /on.

Changement manuel de fuseau horaire, autre que celui défini actuellement

Exemple : Je suis en France je souhaite afficher le fuseau du Japon.

Appuyer 3 secondes sur le poussoir en bas à droite, la trotteuse indique le fuseau actuellement défini. **Appuyer sur un des poussoirs de droite** pour avancer ou reculer sur un autre fuseau. Quand la trotteuse se déplace à nouveau, **appuyer sur le poussoir en haut à gauche** pour conclure la manipulation.

Mise à l'heure du double fuseau (compteur 6h)

Tirer la couronne au premier cran, avec les poussoirs de droite. On peut faire avancer ou reculer les aiguilles du compteur 24h situé à 6h.

Mise à l'heure manuelle en cas d'échec de réception GPS

Tirer la couronne au 2° cran : la trotteuse se déplace sur la position 13 secondes. Puis, **appuyer sur le poussoir en haut à droite pendant 3 secondes** : la trotteuse se déplace à 12h. **Faire avancer ou reculer les aiguilles à l'aide des poussoirs de droite.**

Repousser la couronne.

Mise à date manuelle en cas d'échec de réception GPS

Tirer la couronne au 2° cran : la trotteuse se déplace sur la position 13 secondes.

Appuyer pendant 2 secondes sur le poussoir en haut à droite pour avancer d'un jour.

Appuyer pendant 2 secondes sur le poussoir en bas pour reculer d'un jour.

Repousser la couronne.